

# GYPFILL® P X-RAY PROTECTION Pastas



UNE-EN 13963

## Descripción del producto

Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.

## Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

## Aplicación

Pasta apta para particiones, tabiques, trasdosados y techos de salas con equipos de Rayos X en hospitales, centros médicos, clínicas odontológicas, veterinarias o aquellas que necesiten protección radiológica.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



# GYPFILL® P X-RAY PROTECTION

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Tiempo de reposo de la mezcla	Es conveniente dejar mojar antes de mezclar al menos 2 minutos. Una vez mezclada la pasta no es necesario reposo adicional.
Tiempo de fraguado	30 min
Tiempo de uso tras la mezcla	25 min
Factor de amasado (agua/polvo)	0,36. No usar un factor de amasado superior a 0,38 ya que puede afectar a las propiedades de la pasta una vez aplicada.

Acondicionamiento		
Saco	25	kg

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 12 meses, a contar desde la fecha inscrita en el saco, siempre que se conserve dentro de su embalaje de origen, cerrado y protegido.

## Condiciones de aplicación

La pasta de fraguado Gypfill® P X-Ray Protection debe utilizarse a temperaturas de entre 5 y 30°C. **Es necesario el relleno y acabado de TODAS las juntas de las placas Placo® X-Ray Protection, así como cubrir los tornillos**, para completar el sistema de revestimiento sin plomo para la protección radiológica. Para más información será necesario seguir las indicaciones del Manual del Instalador Placo® así como la documentación de Placo® actualizada al respecto.

### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)

